

Open Charge Point Protocol

ACTIVERINGSGIDS NEDERLANDS V2.0



Inhoud

Overzicht

De OCPP is een standaard en open protocol voor communicatie tussen de laadpunten. Het is ook een centraal systeem waar een laadpuntoperator onder andere de status van de laadpunten kan controleren, kan autoriseren wie de mogelijkheid heeft om te laden of op afstand acties kan uitvoeren, zoals om een lopende transactie stop te zetten.



Voorwaarden en conventies

Acronym	Model
СР	Het laadpunt is het fysieke systeem waar een elektrisch voertuig kan worden opgeladen.
СРО	De laadpuntoperator beheert een set CP's met behulp van een Centraal Systeem.
CS	Het centraal systeem dat laadpunten beheert en de informatie heeft voor het autoriseren van gebruikers voor het gebruik van zijn laadpunten.
OCPP	Protocol open laadpunt.
VPN	"Virtueel privénetwerk"

Referenties

[Protocol open laadpunt 1.6 editie 2]

Activering onderdeelnummer

OCPP is alleen beschikbaar in:

Charger	Model	Kabel	EVC	Stroom	Versie	Aangepast	Revisie
Copper SB	CP B1	S - Stopcontact W - Stopcontact met sluiter	2 - Type 2	3 - 11 kW 4 - 22 kW	8 - Reststroomdetectie (DC 6 mA) + RFID + OCPP	-	-
Pulsar Plus	PL P1	0 - 5 m M - 7 m	1 - Type 1 2 - Type 2	2 - 7,4 kW 3 - 11 kW 4 - 22 kW	9 - Reststroomdetectie (DC 6 mA) + OCPP F - Aardingsdetectie (VK) + Reststroom Detectie (DC 6 mA) + OCPP	-	-
Pulsar Plus NA	PUP1	U - 25 ft	1 - Type 1	5 - 9.6 kW 6 - 11.5 kW	C- Hardwired + OCPP G - NEMA 14-50P +OCPP	002-Black	-
Commander 2	CM X2	0 - 5 m M - 7 m	1 - Type 1 2 - Type 2	2 - 7,4 kW 3 - 11 kW 4 - 22 kW	8 - Reststroomdetectie (DC 6 mA) + RFID + OCPP	-	-

• Laders met OCPP geselecteerd in sectie "Versie" van het onderdeelnummer.

Meer informatie over OCPP kun je vinden op:

https://support.wallbox.com/nl/knowledge-base/copper-sb-productoverzicht/ https://support.wallbox.com/nl/knowledge-base/pulsar-plus-productoverzicht/ https://support.wallbox.com/na/knowledge-base/pulsar-plus-product-overview/ https://support.wallbox.com/nl/knowledge-base/commander-2-productoverzicht/

Laadpunt instellen

Om de OCPP-verbinding tussen het laadpunt en het centrale systeem te bereiken, moet de beheerder van het laadpunt de netwerkverbinding en de OCPP-parameters instellen met behulp van de myWallbox-app of -portal.

Wallbox is NIET verantwoordelijk voor onverwachte prestaties van het Central System als het de Factory Acceptance Test tussen beide partijen niet met succes heeft doorstaan.

Als het Central System de Factory Acceptance Test niet heeft doorstaan, neem dan contact op met: sales@wallbox.com

myWallbox-account

Je vindt alle instructies voor het gebruik van de myWallbox-app of -portal op: https://support.wallbox.com/nl/knowledge-base/mywallbox-overzicht/

Netwerkverbinding

Om een verbinding tot stand te brengen tussen het laadpunt en het centrale systeem, is het noodzakelijk om het laadpunt aan te sluiten op het netwerk middels een van de beschikbare verbindingsmethoden.

- Ethernet (waar beschikbaar)
- Mobiele connectiviteit (waar beschikbaar)
- Wifi

Je vindt alle instructies op:

	Ethernet	Mobiele connectiviteit	Wi-Fi
Pulsar Plus	×	×	HIER
Pulsar Plus NA	×	×	HIER
Copper SB	HIER	HIER	HIER
Commander 2	HIER	HIER	HIER

OCPP-parameters instellen

Wallbox-app



Voer de volgende stappen uit om de OCPP-instelling te voltooien met behulp van de myWallbox-app:

Log in op de myWallbox-app.

De Wallbox-app is beschikbaar in de PlayStore en de AppStore.







- **2.** Voeg de lader toe aan jouw account.
- **3.** Ga naar het scherm van de lader

4. Selecteer de gewenste lader en zorg dat deze is aangesloten op het netwerk. Raadpleeg indien nodig de handleidingen om dit te doen.

5. Ga naar het statusscherm van de lader en klik op de knop "configuratie" 🔯.



° —
OCPP
ENABLE
URL
ws://manager.electromaps.com:8080/ocpp.
6335d6c40221fe1b
PASSWORD
Have read and accepted the Treema and Conditions

6. Ga naar het configuratiemenu van de OCPP.

Opmerking: Als de lader niet compatibel is met OCPP, wordt de OCPP-knop niet weergegeven.

7. Stel de OCPP-parameters in en druk op de knop "OPSLAAN"

- Inschakelen: Aan/uit-schakelaar
- URL: Eindpunt verbinding centrale systeem (vereist veld)
- Laadpunt identiteit: Laadpunt-ID (verplicht veld)
- Accepteer de algemene voorwaarden (verplicht veld)

Opmerking: De lader wordt automatisch opnieuw opgestart en de nieuwe configuratie wordt toegepast.

Voer de volgende stappen uit om de OCPP-instelling te voltooien met behulp van het myWallbox-portal:

1. Log in op de myWallbox-portal en ga naar de pagina van de lader

2. Selecteer de gewenste lader en zorg dat deze is aangesloten op het netwerk.

		∲ Chargers Q. All chargers ≂		6) 🗘 Wal	lbox Charging Network ~ + Add Location
		Wallbox Charging Network				:
II. Dashboard						
4 Chargers						
♥ Sessions			ADD NEW CHARGERS	S		
L Users			Chargers based on location will appea	ar on this page		
			+ Add charger Discover e	our chargers		
		Wallbox Charging Network > SAB Parking			CHARGING	AVAILABLE ALL
		SAB - COMMANDER 2 - 28166	MID 🕹 🔒 🗢	GONNECTED	32A	:
		SAB - COPPER C - 12149	MID 🛃 🔒 🛡	CHARGING	32A	:
		SAB - COPPER SB - 57600 (ELECTROMAPS)	MID 🛃 🔒 🛡 🚳	CONNECTED	10A	:
		Show all chargers				+ Add charger
	wallbox @2021 Wallbox Chargers	SL. All rights reserved.				⊮ in

3. Ga naar de statuspagina van de lader en klik op het tabblad OCPP.

	< Chargers / Device Detail SAB - Copper SB - 57600 (ELECTROMAPS) (COMME DEVICE DETAIL USERS SESSIONS SET	III III i i i i i i i i i i i i i i i i	Wallbox Charging Network ~
u, Dashbard 4 Chargers ₩ Sessions ≛ Users	Arras 10 Connected	Monthly summary June Sessions 13 O Charging time 37h 34m + Energy 137.67 KWh	Ceneral Baris Number \$7500 Charger Copper Business Version \$2.0 Charging type & C Connection Type 27/Sacket Mas charging current 10A Mas charging current 10A
editor eper venes ch	Energy supplied Last week -	Charging time . Last week -	System Connectivity With Power Ehaning Disabled Mith status Prinse Charge Enabled Pay per charge Disabled Device month. Reabled

Opmerking: Als de lader niet compatibel is met OCPP, wordt het tabblad OCPP niet weergegeven.

4. Stel de OCPP-parameters in en druk op de knop "OPSLAAN"

	< Chargers / Device Detail / OCPP	🚱 🌼 Wallbox Charging Network 🗸
\mathbf{n}	SAB - Copper SB - 57600 (ELECTROMAPS) (CONNECTED) HD 🗄 🔒 🖤 🚳	C Restart charger
	DEVICE DETAIL SESSIONS OCFF	
ıl. Dashboard		
🗲 Chargers	WEBSOCKET CONNECTION	
U Sessions	URL wer//mananarelectromans.com:8080/ocno/websocket/CentralSect	
.≛ Users	ws.//managet.electromaps.com.oodo/ocpp/websocket/centralayst	
	CHARGE POINT IDENTITY	
	6335ddc40221fe1b	
	PASSWORD	
	I have read and accepted the Terms and Conditions	
	Save	
ter wallb	DOX Wallbox Chargers SL. All rights reserved.	₩ in f Terms of Use Privacy Policy

- Inschakelen: Aan/uit-schakelaar
- URL: Eindpunt CS-verbinding (verplicht veld)
- Laadpunt identiteit: Laadpunt-ID (verplicht veld)
- Accepteer de algemene voorwaarden (verplicht veld)

Opmerking: De lader wordt automatisch opnieuw opgestart en de nieuwe configuratie wordt toegepast niet weergegeven.

Status OCPP-verbinding

De status van de OCPP-verbinding tussen de lader en het centrale systeem wordt in de myWallbox-app en -portal weergegeven als:



De OCPP wordt geactiveerd en de lader probeert verbinding te maken met het centrale systeem.



De lader is via OCPP aangesloten op het centrale systeem.



Het laadpunt kan de verbinding met het centrale systeem niet tot stand brengen.

myWallbox-app



OCPP bezig met verbinden



OCPP verbonden



OCPP verbindingsfout

Lijst met laders



1. OCPP bezig met verbinden. SAB - COPPER SB - 57600 MID 🛃 🔒 🛡 🎯 10A Ì, CONNECTED : (ELECTROMAPS) **2.** OCPP verbonden. SAB - COPPER SB - 57600 MID 🛃 🧰 🛡 🎯 CONNECTED 10A : (ELECTROMAPS) **3.** OCPP-verbindingsfout. SAB - COPPER SB - 57600 MID 🛃 🔒 🔻 🎯 10A CONNECTED :

(ELECTROMAPS)

Details van laders



1. OCPP verbonden.



2. OCPP bezig met verbinden.



3. OCPP-verbindingsfout.



HMI

- CCPP is verbonden.
 OCPP is bezig met verbinden.
- **3.** Scherm OCPP kan de verbinding met het centrale systeem niet tot stand brengen.



OCPP-functionaliteiten

Copper SB, Pulsar Plus, Pulsar Plus N A en Commander 2 implementeren de onderstaande OCPP 1.6j-functies zoals beschreven in de "OCPP 1.6 Edition 2" -specificatie:

- Core profile
- Local Authorization managment
- Remote trigger
- Smart charging

• Remote firmware update

De lader gebruiken



Action	Copper SB	Pulsar Plus	Commander 2
Laadpunt wordt vergrendeld wanneer beschikbaar.			
Toon je geautoriseerde RFID- kaart aan de RFID-lezer of ontgrendel de oplader met de CPO-app.	/App	Арр	/App
Zodra er is geautoriseerd, ontgrendelt de lader.	\bigcirc		
Sluit je EV-kabel aan op het laadpunt.		N/A	N/A
Sluit je EV-kabel aan op het EV.			
Het laadproces begint.			
Gebruik dezelfde RFID-kaart om het laadproces te stoppen.			
Koppel je EV-kabel los van het laadpunt en van het EV.			

Opmerkingen: Andere procedures kunnen worden gedefinieerd door je laadpuntoperator. Mifare UID zal als little-endian in de autorisatie-whitelist van het centrale systeem worden opgenomen en geen scheidingstekens.

OCPP en myWallbox

Om op één lijn te blijven met de OCPP-specificatie, zijn sommige Wallbox-functionaliteiten niet beschikbaar wanneer OCPP is ingeschakeld. Niet-conflicterende functionaliteiten blijven altijd beschikbaar in myWallbox-app en -portal.

De myWallbox-cloud zal alle informatie met betrekking tot de status en het gebruik van de laadpunten blijven verzamelen voor een snellere en betere service na verkoop, evenals het op afstand beheren van de updates van het laadpunt.

Onbeschikbare Wallbox-functies als OCPP ingeschakeld is:

Sommige van de myWallbox-functionaliteiten zijn nog steeds beschikbaar als OCPP geactiveerd is. Ze kunnen worden uitgevoerd door de laadpuntoperator (Charge Point Operator, CPO) via de myWallbox-app of -portal:

- Statusbewaking van de lader
- Anonieme laadsessies
- Power Sharing instellen
- Power Boost instellen
- MID-meter instellen
- De huidige limiet instellen
- De software van de lader bijwerken
- Herstart (lader opnieuw opstarten)
- Herstellen (fabrieksinstellingen)
- Laadschema's instellen
- TN/TT aardsysteem instellen

Opmerking: Deze functies zijn niet beschikbaar als de netwerkverbinding in een VPN is.

Opmerking: De Wallbox-functionaliteiten blijven beschikbaar volgens je myWallbox-abonnement: "Basic", "Standard" en "Business".

myWallbox App



1. De statusschermen van de lader voor OCPP zijn niet geactiveerd en geactiveerd.



2. Geavanceerde opties instellen.

Compatibiliteit van OCPP en myWallbox-functionaliteiten

myWallbox-portal

1. De statusschermen van de lader voor OCPP zijn niet geactiveerd en geactiveerd.





Lees veelgestelde vragen op:

https://support.wallbox.com/nl/article-tags/veelgestelde-vragen/

Compatibiliteit van OCPP en myWallbox-functionaliteiten

HMI

1. Het HMI-gedrag als OCPP uitgeschakeld is.



9

 \equiv

Compatibiliteit van OCPP en myWallbox-functionaliteiten

HMI

- 2. Het HMI-gedrag als OCPP ingeschakeld is De eindgebruiker kan de lader ontgrendelen door:
 - De RFID te gebruiken
 - De pincode in te voeren door op het gebruikerspictogram te klikken





AuthEnabled

Wanneer de laadpuntoperator AutorIngeschakeld in het centrale systeem heeft ingesteld, heeft de lader geen autorisatie meer nodig. De identificatie via RFID-kaart of PIN (alleen Commander 2) is uitgeschakeld. Door het EV-pistool aan te sluiten, begint de lader met opladen volgens de vraag van de auto.

Wanneer AutorIngeschakeld is ingesteld op Waar, dan is de LED/Halo: Geel terwijl de status "beschikbaar" is.

Verbinding met myWallbox in een VPN-scenario

Om alle myWallbox-functies beschikbaar te houden in een VPN-scenario, waaronder diagnostiek op afstand en software-updates op afstand, ZAL de CPO verbinding van de lader met myWallbox Cloud toestaan door het volgende te openen:

- Domeinen: *.wall-box.com
- Poorten: 443 en 80
- Toegang: Uitgaand
- Access: Outbound

Problemen oplossen

Status OCPP-verbinding blijft in "verbinding"

Controleer de netwerkverbindingsstatus en OCPP-parameterinstellingen

Ik kan geen nieuwe lading starten

Controleer de status van de OCPP-verbinding, RFID-autorisatie en beschikbaarheid van het laadpunt met je laadpuntoperator

Ik kan de lader niet ontgrendelen met de RFID-kaart

Controleer de RFID-code. Als OCPP actief is, wordt de RFID UID gelezen als little-endian, hexadecimaal, geen scheidingstekens.

Service

Meer hulp nodig? Je kunt contact met ons opnemen:

België/Belgique	France	Norge	Schweiz/Suisse
+32 2 808 88 28	+33 1 76 46 09 15	+47 51 74 20 00	+41 43 508 06 75
Danmark	Ireland	Portugal	Sverige
+45 89 87 87 15	+353 14 854 347	+351 308 801 440	+46 852503203
Deutschland	Italia	Österreich	United Kingdom
+49 69 96759775	+39 011 1962 2461	+43 720882116	+44 20 3318 3779

service@wallbox.com